



## Montering av RØRKJØLING i båt.

- Rørsøyfe monteres slik at skrog-gjennomgang "A" kommer på hver sin side av et spant.
- Til endestykker "C" brukes Ø18 mm kapillar-albuer.
- Til kjølerør "B" brukes Ø18 mm hårdtrukne kopper- eller messingrør.
- Lange kjølerør (mer enn 2 m) bør også ha klammer på midten.
- Kjølevæsknivå i ekspansjonstank må aldri være lavere enn motortoppen.
- Slanger (3/4") mellom skrog-gjennomgang / vannpumpe / ekspansjonstank, må være armert eller så stive at de ikke suges sammen og hindrer gjennomstrømming ved temperaturstigning.
- Total rørlengde min:  $1.2\text{m} + 0.25 \times \text{antall hestekrefter}$ .
- Vannkjølt ekshausrør må ha egen vannpumpe.